



Polttokapselit mikroaaltouuniin

Käyttöohje:

- 1) Laita pala uunikäyttöön sopivaa kuitupaperia kapselin pohjalle, jotta esine ei tartu kapselin pohjaan kiinni.
- 2) Aseta lasi-, keramiikka- tai metalliesine kuitupaperin päälle.
- 3) Laita kapselin kansiosa paikalleen ja nosta kapseli mikroaaltouuniin. Sulje mikroaaltouunin ovi varovasti, jotta esine kapselissa pysyy paikallaan.
- 4) Käynnistä mikroaaltouuni, katso vaadittu aika alaosassa olevasta taulukosta.
- 5) Tarkista, että kapselin reiästä näkyy oranssi hehku ennen kuin otat kapselin pois mikroaaltouunista. Aukaise kapseli varovasti ja katso nopeasti onko lasite/lasi sulanut riittävästi. Jos ei ole sulanut riittävästi, laita kapseli uudelleen mikroaaltouuniin 1 minuutin ajaksi.
- 6) Kun otat kapselin ulos uunista, aseta se palamattomalle alustalle.
- 7) Kapselin jäähtyttyä esine voidaan poistaa.

HUOMIO!

Kapselin sisällä on 900 astetta lämmintä polton aikana. Käytä uunihanskoja, kun kosket kapseliin. Kapselin ulkopintakin on kuuma! Nosta kapseli metallisen lastan avulla pois mikroaaltouunista.

Kun otat kapselin ulos uunista, aseta se palamattomalle alustalle.

Käytä suojalaseja, kun avaat kuumaa kapselin.

Koot:

Pieni Iso

Sisämitat: halkaisija 70mm x korkeus 40mm Sisämitat: halkaisija 110mm x korkeus 45mm

Ulkomitat: halkaisija 120mm x korkeus 85mm Ulkomitat: halkaisija 170mm x korkeus 87mm

Poltto-ohjeet eri materiaaleille 800 W mikroaaltouunissa : Huom!

Pieni kapseli Kupari : 3min Keramiikka: 4min Lasi: 4 minuuttia Tarkista mikroaaltouunisi teho

Iso kapseli Kupari : 8min Keramiikka: 10min Lasi: 10 minuuttia tyyppikilvestä tai ohjekirjasta.

Poltto-ohjeen ajat ovat 800 W

uunille täydellä teholla.

Myynti: Kerasil Oy puh. 020 7639870 www.kerasil.fi